FM-23 - FM Vysielač s mp3 prehrávačom.

Základné parametre:

- 15 FM prednastavených frekvencií
- Externé vstupy: SD/MMC karta, USB kľúč, audio vstup
- Prehrávanie mp3 súborov
- Audio kábel
- LCD displej – zobrazujúci číslo a názov skladby

Popis jednotlivých vstupov a tlačidiel:

1/ Audio vstup Jack 2,5mm
2/ 6 nastaviteľných mechanických pozícií prístroja
3/ 12VDC napájací konektor (autozapaľovač)
4/ Tlačidlo – predchádzajúca skladba alebo zníženie hlasitosti
(USB a SD karta) Pri zatlačení tlačidla zvolíte predchádzajúcu skladbu, pri podržaní znížite hlasitosť
5/ Tlačidlo – Play / Pause
(USB a SD karta) Pri zatlačení spustíte prehrávanie mp3 súborov. Opätovným zatlačením zastavíte prehrávanie / Pause.
6/ Tlačidlá – zmena frekvencie
Pri zatlačení tlačidla A- alebo B+ zmeníte frekvenciu.
7/ Displej LCD s podsvietením
8/ Tlačidlo – ďalšia skladba alebo zvýšenie hlasitosti
(USB a SD karta) Pri zatlačení tlačidla zvolíte ďalšiu skladbu, pri podržaní zvýšite hlasitosť
9/ Slot pre SD/MMC kartu
10/ USB port
11/ Poistka 0,5A
12/ Príslušenstvo – audio kábel
13/ Zobrazenie nastavenej frekvencie na displeji
14/ Zobrazenie pripojenia pomocou audio kábla (audio vstup)
15/ Zobrazenie pripojenia pomocou externej FLASH pamäte (USB vstup)
16/ Zobrazenie pripojenia pomocou externej SD/MMC karty

Návod na použitie:

Vložte do externého vstupu (9) SD/MMC kartu alebo (10) USB kľúč kde sú uložené mp3 súbory alebo pripojte pomocou (1) audio vstupu audio zariadenie.
Zasuňte napájaciu časť (3) FM vysielača do zásuvky autozapaľovača 12VDC.
Naladťe vaše autorádio na niektorú z týchto 15-tich frekvencií:
87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, 107.9
Použite tlačidlá na zmenu frekvencie (6) FM vysielača ako je nastavená na vašom autorádiu.

Výmena poistky:

V prípade nefunkčnosti prístroja skontrolujte ochrannú poistku. Pokiaľ je prerušená vymeňte ju za novú s rovnakými parametrami (5x20mm F500mA).

Dovozca : SOS electronic, Pri prachárni 16, 040 11 Košice
www.soselectronic.sk















